



## Paramétrages manuels pour Wiko Soap, Wiko Kar et Minimi

### Pour le WIKO Soap :

- 1) **Paramètres > Connectivités > Compte de données > Connexion GPRS > Ligne 29 > modifier le profil :**  
  
Nom du profil : wap  
APN : wap  
Nom d'utilisateur : rien  
Mot de passe : rien  
Type d'authentification : Normal
  
  - 2) **Internet > WAP > Paramètres > Modifier le compte > Activer compte** Le service est opérationnel.
- 

### Pour le WIKO KAR & Minimi :

- 1) **Paramètres > Connectivités > Compte de données > Options > Ajouter Compte :**  
  
Nom du profil : wap  
APN : wap (appuyer sur # dans le cas il est en mode numérique)  
Nom d'utilisateur : rien  
Mot de passe : rien  
Type d'authentification : Normal  
Selection SIM : SIM 1 ou SIM 2 tout dépend de celle utilisée Paramètres avancés :  
Type de connexion : WAP  
Utiliser Proxy : OUI  
Adresse Proxy : 192.168.140.200  
Ne rien remplir pour le reste.
  
- 2) **Enregistrer la saisie**
  
- 3) **Aller sur l'icône Internet Mobile**