



PARAMETRAGE DU HOTSPOT 3G+ VINI

ETAPES	OBSERVATIONS
1. Allumer/Éteindre	<ul style="list-style-type: none">• Un appui long sur le 1^{er} bouton en haut à droite sert à démarrer ou à éteindre le Hotspot.
2. Connecter votre équipement préféré (PC portable, Smartphone, Tablette) au Hotspot	<ul style="list-style-type: none">• Insérez votre carte SIM au dos du Hotspot, puis allumez-le.• Faites une recherche de réseau Wi-Fi avec l'équipement que vous souhaitez connecter.• Votre terminal va repérer le nom d'usine du Hotspot sous la forme suivante : « Routeur_Vini_Cxxx »• Cliquez sur le bouton « Connecter » de votre terminal pour le connecter au Hotspot.• Vous êtes désormais connecté à Internet.<ul style="list-style-type: none">▪ <i>Aucun mot de passe ne vous sera demandé, parce que le Hotspot est en accès libre.</i>
3. Configurer l'interface utilisateur web <ul style="list-style-type: none">▪ <i>Pour configurer l'interface web, il faut que le Hotspot soit actif et à portée de votre terminal.</i>	<ul style="list-style-type: none">• Pour accéder à l'interface, ouvrez votre navigateur web (Firefox ou chrome) puis saisissez l'URL: « http://192.168.1.1. »
4. Sécuriser l'interface Web de votre Hotspot.	<ul style="list-style-type: none">• Le mot de passe par défaut est : « admin »• Cliquez sur « configuration rapide » (en haut à gauche) puis sur « Administration Mot de passe » et saisissez un nouveau mot de passe. Ce nouveau mot de passe va remplacer celui par défaut.
5. Sécuriser le Hotspot	Cliquez sur « configuration rapide » puis « Réglage Wi-Fi », activez l'option « Sécurité » et saisissez un mot de passe de votre choix pour le Hotspot.
6. Changer le nom du Hotspot	Cliquez sur « configuration rapide » puis « Réglage Wi-Fi », et changez le nom « Routeur_Vini_Cxxx » par celui de votre choix.
7. Réinitialiser le Hotspot 3G	Réinitialisez le Hotspot en faisant un appui long sur les deux boutons du haut, à droite. Après cette manipulation, le Hotspot est reconfiguré aux réglages par défaut de l'usine : <ul style="list-style-type: none">- le nom par défaut du Hotspot ou SSID est : « Routeur_Vini_Cxxx »- le Hotspot passe en mode « NO Security » ouvert à tous.
8. Connaître sa consommation	Envoyez le mot 'CONSO' par SMS au 7100 via l'interface web utilisateur