



## Paramétrages manuels pour Wiko Soap, Wiko Kar et Minimi

### Pour le WIKO Soap :

- 1) **Paramètres > Connectivités > Compte de données > Connexion GPRS > Ligne 29 > modifier le profil :**

Nom du profil : Ivini  
APN : wap  
Nom d'utilisateur : rien  
Mot de passe : rien  
Type d'authentification : Normal

- 2) **Internet > WAP > Paramètres > Modifier le compte > Ajouter un nouveau compte :**

Nom du profil : Ivini  
Page d'accueil : <http://m.vini.pf>  
Compte de données : Choisir connexions GPRS  
Aller à la ligne 29  
Type de connexion : WAP  
Adresse Proxy : 192.168.140.200

*Ne rien remplir pour le reste.*

- 3) **Internet > WAP > Paramètres > Modifier le compte > Activer compte**  
Le service est opérationnel.

---

### Pour le WIKO KAR & Minimi :

- 1) **Paramètres > Connectivités > Compte de données > Options > Ajouter Compte :**

Nom du profil : Ivini  
APN : wap (appuyer sur # dans le cas il est en mode numérique)  
Nom d'utilisateur : rien  
Mot de passe : rien  
Type d'authentification : Normal  
Selection SIM : SIM 1 ou SIM 2 tout dépend de celle utilisée  
Paramètres avancés :  
Page d'accueil : <http://m.vini.pf>  
Type de connexion : WAP  
Utiliser Proxy : OUI  
Adresse Proxy : 192.168.140.200  
Ne rien remplir pour le reste.

- 2) **Enregistrer la saisie**
- 3) **Aller sur l'icône Internet Mobile**